



Davide e Luigi Volpi S.p.A. - Via San Rocco, 10 - 46040 CASALROMANO MN -ITALIA

Problematiche riscontrate	KV220	KV290	KV300	KV310	KV360	KV380	KV390
Extracorsa lama durante il taglio	Circuito grilletto danneggiato-cavi schiacciati	Circuito grilletto danneggiato-cavi schiacciati	Circuito grilletto danneggiato-cavi schiacciati	Circuito grilletto danneggiato-cavi schiacciati	Circuito grilletto danneggiato-cavi schiacciati	Circuito grilletto danneggiato-cavi schiacciati	Circuito grilletto danneggiato-cavi schiacciati
La forbice si accende ma premendo il grilletto non si muovono le lame	1. Magnete grilletto fuori sede--> Riposizionare magnete in sede ed incollarlo se necessario (sul magnete è presente un segno che indica il verso di installazione, va posizionato esternamente). 2. Circuito grilletto malfunzionante o con cavi danneggiati.	1. Magnete grilletto fuori sede--> Riposizionare magnete in sede ed incollarlo se necessario (sul magnete è presente un segno che indica il verso di installazione, va posizionato esternamente). 2. Circuito grilletto malfunzionante o con cavi danneggiati.	1. Magnete grilletto fuori sede--> Riposizionare magnete in sede ed incollarlo se necessario (sul magnete è presente un segno che indica il verso di installazione, va posizionato esternamente). 2. Circuito grilletto malfunzionante o con cavi danneggiati.	1. Magnete grilletto fuori sede--> Riposizionare magnete in sede ed incollarlo se necessario (sul magnete è presente un segno che indica il verso di installazione, va posizionato esternamente). 2. Circuito grilletto malfunzionante o con cavi danneggiati.	1. Magnete grilletto fuori sede--> Riposizionare magnete in sede ed incollarlo se necessario (sul magnete è presente un segno che indica il verso di installazione, va posizionato esternamente). 2. Circuito grilletto malfunzionante o con cavi danneggiati.	1. Magnete grilletto fuori sede--> Riposizionare magnete in sede ed incollarlo se necessario (sul magnete è presente un segno che indica il verso di installazione, va posizionato esternamente). 2. Circuito grilletto malfunzionante o con cavi danneggiati.	1. Magnete grilletto fuori sede--> Riposizionare magnete in sede ed incollarlo se necessario (sul magnete è presente un segno che indica il verso di installazione, va posizionato esternamente). 2. Circuito grilletto malfunzionante o con cavi danneggiati.
Surriscaldamento eccessivo	1. Lame grippate 2. Presenza di sporco all'interno del corpo forbice 3. sistema di trasmissione o motore danneggiato/malfunzionante	1. Lame grippate 2. Presenza di sporco all'interno del corpo forbice 3. sistema di trasmissione o motore danneggiato/malfunzionante	1. Lame grippate 2. Presenza di sporco all'interno del corpo forbice 3. sistema di trasmissione o motore danneggiato/malfunzionante	1. Lame grippate 2. Presenza di sporco all'interno del corpo forbice 3. sistema di trasmissione o motore danneggiato/malfunzionante	1. Lame grippate 2. Presenza di sporco all'interno del corpo forbice 3. sistema di trasmissione o motore danneggiato/malfunzionante	1. Lame grippate 2. Presenza di sporco all'interno del corpo forbice 3. sistema di trasmissione o motore danneggiato/malfunzionante	1. Lame grippate 2. Presenza di sporco all'interno del corpo forbice 3. sistema di trasmissione o motore danneggiato/malfunzionante
La forbice non si accende	Scheda danneggiata/ossidata	Scheda danneggiata/ossidata	Scheda danneggiata/ossidata	Scheda danneggiata/ossidata	Scheda danneggiata/ossidata	Scheda danneggiata/ossidata	Scheda danneggiata/ossidata
E1					Sovracorrente software --->aggiornare scheda di controllo e sostituire se necessario	Sovracorrente software --->aggiornare scheda di controllo e sostituire se necessario	Sovracorrente software --->aggiornare scheda di controllo e sostituire se necessario
E3					Scheda elettronica danneggiata da sostituire	Scheda elettronica danneggiata da sostituire	Scheda elettronica danneggiata da sostituire

Problematiche riscontrate	KV220	KV290	KV300	KV310	KV360	KV380	KV390
E4					Riduttore bloccato ---> aprire sistema di trasmissione e verificare eventuali rotture o parti meccaniche bloccate	Riduttore bloccato ---> aprire sistema di trasmissione e verificare eventuali rotture o parti meccaniche bloccate	Riduttore bloccato ---> aprire sistema di trasmissione e verificare eventuali rotture o parti meccaniche bloccate
E5					Sottotensione ---> verificare batteria/alimentazione	Sottotensione ---> verificare batteria/alimentazione	Sottotensione ---> verificare batteria/alimentazione
E6					Sovratensione ---> verificare batteria/alimentazione	Sovratensione ---> verificare batteria/alimentazione	Sovratensione ---> verificare batteria/alimentazione
E7					Sovracorrente hardware ---> sostituire scheda di controllo	Sovracorrente hardware ---> sostituire scheda di controllo	Sovracorrente hardware ---> sostituire scheda di controllo
E9					Batteria scarica	Batteria scarica	Batteria scarica
E10					Errore di alimentazione ---> sostituire motore	Errore di alimentazione ---> sostituire motore	Errore di alimentazione ---> sostituire motore
E11					Errore sensore lame ---> Sostituire piattina di collegamento tra scheda e motore/motore completo	Errore sensore lame ---> Sostituire piattina di collegamento tra scheda e motore/motore completo	Errore sensore lame ---> Sostituire piattina di collegamento tra scheda e motore/motore completo
E13					Scheda di controllo danneggiata/malfunzionante	Scheda di controllo danneggiata/malfunzionante	Scheda di controllo danneggiata/malfunzionante
E18					Lame eccessivamente serrate	Lame eccessivamente serrate	Lame eccessivamente serrate